



INSTRUKCJA ORAZ WARUNKI UŻYTKOWANIA BRAMKI IGOAL

Produkt jest objęty ROCZNĄ GWARANCJĄ,
szczegóły na www.igoal.com.pl



Krok 1

Wyciągnij bramkę z torby.



Krok 2

Rozłóż bramkę na równym podłożu.



Krok 3

Upewnij się czy zawór jest przekręcony przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.



Krok 4

Umieść pompkę w pozycji „INFLATE”, podłącz do zaworu w bramce i rozpocznij pompowanie.



Krok 5

W zależności od rozmiaru, czas potrzebny do napompowania bramki to 30-120 sekund.



Krok 6

Ustaw bramkę w żądanej pozycji.



Krok 7

W zależności od podłoża, zabezpiecz bramkę dołączonymi szpilkami lub torbami z piaskiem.



Krok 8

Umieść szpilki równomiernie z każdej strony bramki.



Krok 9

Użyj toreb z piaskiem na twardych nawierzchniach.



Krok 10

Po prawidłowym ustawieniu i zabezpieczeniu bramki uzupełnij powietrze w bramce.



Krok 11

Gotowe!

DEMONTAŻ



Krok 12

Przekręć zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara i naciśnij w celu wypuszczenia powietrza.



Krok 13

Przygotuj bramkę do schowania, upewnij się czy wyciągnięte zostały wszystkie szpilki.



Krok 14

Umieść pompkę w pozycji „DEFLATE”, podłącz do zaworu w bramce i wypompuj resztę powietrza.



Krok 15

Umieść bramkę na rolowanej części torby i zwin do wnętrza torby.



Krok 16

Przechowuj bramkę w torbie.

UWAGA:

Postępuj zgodnie z instrukcją w celu zapewnienia trwałości produktu.

- > Przesuwanie bramki po twardych nawierzchniach może uszkodzić bramkę
- > Upewnij się, że powietrze z bramki zostało spuszczone do końca przed zapakowaniem produktu do torby
- > Nie narażaj bramki na działanie substancji chemicznych m.in. rozcieńczalników, benzyny
- > Nie używaj bramki w temperaturze niższej niż +5°C

Dystrybutor:

INTERPLASTIC Roger Żółtowski

Tuchom 146

80-209 Chwaszczyno

Tel. +48 58 511 29 60 | Fax. +48 58 511 29 80

info@interplastic.pl | www.interplastic.pl

www.igoal.com.pl